Bedienungsanleitung DE

Vorsicht

Verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht. Dieses Produkt kann Aufgrund seines Materials leicht Schaden nehmen.

- Falls das Produkt Feuchtigkeit, oder sehr hohen Temperaturen ausgesetzt ist, oder mit Lösungsmitteln wie Aceton, Alkohol, Wasser, oder Klor in Kontakt kommt, treten möglicherweise Kontaktfehler, sowie ein Kurzschluss auf. Dies kann due Beschädigungen des Gerätes kommen. Erscheint ein Ladefehler beim Ladevorgang stehen Sie das Ladegerät aus und besuchen Sie das nächste Reparatuer-Service.
  Indem Fall entfernen Sie sofort das Ladegerät und be
- Die Verwendung dieses Produkts kann einigen Kunden allergische Reaktionen wie, Juckreiz, Hautausschlag, oder Schwellungen hervorrufen. Sollten Symptome dieser Art bei Ihnen auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Wenn Sie das Ladegerät benützen. Empfehlen wir diese nicht in angeschlossenen Zustand bei Bewegungen, Schlafen, etc. um Schäden zu vermeiden.

Ordnungsgemäße Entsorgung



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen, oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt, der Akku und die elektronischen Zubehörteile wie z.B Ladegerät, Headset, USB-Kabel nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. (Für Akkus und Externe Akkus, wird dasselbe Symbol, ohne den Balken darunter verwendet)

Korrekte Entsorgung von Altgeräten



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf ein Elektro- oder Elektrogerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder den Garantiescheinen weist darauf hin, dass Elektro -oder Elektrogerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Sie sind dazu verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und

Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden

Können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen. Vertreiber von Elektro- oder Elektrogeräten, einschließlich des Lebensmittel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager-bzw. Versandflächengrösse gesetzlich grundsätzlich zur uneinheitlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen, oder es sich um ein kleiner Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und -plichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.

Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlichen-rechten Entsorgungsträger, um eine Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellerspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt mein Hersteller erfragen können. Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personbezogenen Daten aus Ihrem Gerät.

Service und Kundenbetreuung

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle der jeweiligen Hersteller. Für die Marke starfix®, wenden Sie sich bitte an die Golhisar Kibyra Turizm ve Seyhat Tic. Ltd. Şti (+43 1 1 890 28 85), wenn Sie Fragen zum Produkt haben. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.starfix.at