Bedienungsanleitung DE

- Wenn Sie Ihr Mobilgerät kabellos laden, während das Produktangebracht ist, empfehlen wir, dass Sie das Mobilgerät, falls es sich um eine klappbare Hülle handelt, im zusammengeklappten Zustand verwenden. Achten sie darauf, dass sich zwischen dem Ladegerät und dem Mobilgerät keine metallischen Gegenstände befinden.
- Wenn Sie das Mobilgerät - falls es sich um eine klappbare Hülle handelt -, während das Produkt angebracht ist, beeinträchtigen metallische Gegenstände unter Umständen den Ladevorgang, falls sie sich zwischen dem Ladegerät und dem Mobilgerät befinden.
- Das Gerät enthält Magnete. Halten Sie daher Abstand zwischen Ihrem Gerät und Gegenständen, die durch die Magnete beeinflusst werden können, wie Kreditkarten, oder implantierte medizinische Geräte. Wenn Sie ein implantiertes Gerät nutzen, verwenden Sie das Produkt nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Ihre Verbraucherrechte unterliegen dem Recht des Landes, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
- Entfernen Sie das Produkt, um ein OPT-Adapter, oder ggf. ein Adapter von Dritthersteller, wenn der Stecker grösser, als die Aussparung der Hülle ist um das Gerät ordnungsgemäß zu laden.

Vorsicht

Verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht. Dieses Produkt kann Aufgrund seines Materials leicht Schaden nehmen.

- Falls das Produkt Feuchtigkeit, oder sehr hohen Temperaturen ausgesetzt ist, oder mit Lösungsmitteln wie Aceton, Alkohol, oder Klor in Kontakt kommt, treten möglicherweise Flecken, Falten, Fehlfunktionen, Farbänderungen, oder unerwünschte Gerüche auf.
- Falls die Oberfläche des Produktes schmutzig ist, reinigen Sie sie vor der Verwendung.
- Platzieren Sie das Produkt möglichst nicht in heißen, oder feuchten Umgebungen. Falls das Produkt mit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, können Veränderungen an Farbe und Form auftreten.
- Zerkratzen Sie das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen wie etwa Nägel.
- Die Verwendung dieses Produkts kann einigen Kunden allergische Reaktionen wie, Juckreiz, Hautausschlag, oder Schwellungen hervorrufen. Sollten Symptome dieser Art bei Ihnen auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an einen Arzt.

Ordnungsgemäße Entsorgung



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen, oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt, der Akku und die elektronischen Zubehörteile wie z.B Ladegerät, Headset, USB-Kabel nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. (Für Akkus und Externe Akkus, wird dasselbe Symbol, ohne den Balken darunter verwendet)

Korrekte Entsorgung von Altgeräten



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf ein Elektro- oder Elektrogerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder den Garantiescheinen weist darauf hin, dass Elektro -oder Elektrogerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Sie sind dazu verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden

Können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen. Vertreiber von Elektro- oder Elektrogeräten, einschließlich des Lebensmittel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten

Verkaufs-, Lager-bzw. Versandflächengrösse gesetzlich grundsätzlich zur uneinheitlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen, oder es sich um ein kleiner Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und -plichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.

Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlichen-rechten Entsorgungsträger, um eine Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellerspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt mein Hersteller erfragen können. Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personbezogenen Daten aus Ihrem Gerät.

Service und Kundenbetreuung

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle der jeweiligen Hersteller. Für die Marke starfix®, wenden Sie sich bitte an die Golhisar Kibyra Turizm ve Seyhat Tic. Ltd. Şti (+43 1 1 890 28 85), wenn Sie Fragen zum Produkt haben. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.starfix.at

Operating instructions EN

- If you charge your mobile device wirelessly while the product is attached, we recommend that you use the mobile device in a folded state if it has a folding case. Make sure there are no metal objects between the charger and the mobile device.

- If you use the mobile device - if it is a foldable case - while the product is attached, metal objects may interfere with charging if they are between the charger and the mobile device.

- The device contains magnets. Therefore, keep a distance between your device and objects that can be affected by the magnets, such as credit cards or implanted medical devices. If you use an implanted device, only use the product after consulting your doctor.

- Your consumer rights are governed by the law of the country where you purchased the product. Contact your service provider for more information.

- Remove the product to use an OPT adapter, or if necessary a third-party adapter if the plug is larger than the cutout in the case, to properly charge the device.

Caution

Use this product with caution. This product can easily be damaged due to its material.

- If the product is exposed to moisture, very high temperatures, or comes into contact with solvents such as acetone, alcohol, or chlorine, stains, wrinkles, malfunctions, color changes, or undesirable odors may occur.

- If the surface of the product is dirty, clean it before use.

- Avoid placing the product in hot or humid environments. If the product is exposed to direct sunlight, changes in color and shape may occur.

- Do not scratch the product with sharp objects such as nails.

- The use of this product may cause some customers to experience allergic reactions such as itching, rash, or swelling. If you experience any of these symptoms, stop using the product and contact a doctor.

Proper disposal

This marking on the product, the accessories, or the documentation indicates that the product, the battery and the electronic accessories such as charger, headset, USB cable must not be disposed of with other household waste. (For batteries and external batteries, the same symbol is used without the bar underneath)

Correct disposal of old devices

The symbol of the crossed-out wheelie bin on an electrical or electrical appliance, the packaging, instructions for use or the guarantee certificates indicates that electrical or electrical appliances may not be disposed of as unsorted municipal waste (domestic waste), but must be sent to separate collection.

You are obliged to dispose of this device and accessories separately from household waste. Old batteries and accumulators that are not enclosed by the old device, as well as lamps that are removed from the old device without being destroyed

Can be removed from the old device non-destructively before handing it over to a collection point, must be separated from the old device non-destructively before handing it over to a collection point. Distributors of electrical or electrical appliances, including food, distance selling and mail order, are from a certain.

Sales, storage or Shipping area size generally obliges you by law to take back old devices inconsistently if you buy a new device from the distributor or if it is a small old device that does not exceed certain dimensions. Further information and details about these return options and obligations can be obtained from the respective distributor.

End users, including private users, contact their public waste disposal provider to find out where they can return the old device for environmentally friendly disposal. Commercial end users have additional manufacturer-specific return options available, which they can inquire about directly from the manufacturer. Please delete all personal data from your device yourself before handing it over to a collection point.

Service and customer support

Please contact the responsible office of the respective manufacturer. For the starfix® brand, please contact Golhisar Kibyra Turizm ve Seyhat Tic. Ltd. Şti (+43 1 1 890 28 85) if you have any questions about the product. Further information can also be found at www.starfix.at